

[Handhabung]

- (1) Bei Neigung von Teleskopschienenführungen können diese durch ihr Eigengewicht heraus schnellen.
- (2) Sturz- oder Schlageinwirkungen können Beschädigungen an der Teleskopschienenführung hervorrufen. Durch Stöße auf die Teleskopschienenführung kann es ebenfalls zu Schäden kommen, auch wenn äußerlich keine Beschädigung erkennbar ist.

[Vorsichtsmaßnahmen]

- (1) Teleskopschienenführungen sind stets parallel zueinander zu montieren.
- (2) Durch das Eindringen von Fremdmaterial kann die Teleskopschienenführung beschädigt oder die Funktion beeinträchtigt werden.
- (3) Vermeiden Sie den Betrieb des Produkts bei extremen Temperaturen oder unter widrigen Bedingungen, wie intensiven Hin-und-Herbewegungen, die Reibungswärme erzeugen, sowie wasser- oder staubbelasteten Umgebungen.
- (4) Die Lebensdauer von Teleskopschienenführungen variiert in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren, wie den Ausziehdimensionen, dem Ausziehweg, den Montagebedingungen und der Umgebung sowie der Nutzungshäufigkeit. Diese Faktoren sind deshalb bei der Auswahl besonders zu berücksichtigen.

[Lagerung]

Bei der Lagerung von Teleskopschienenführung sind hohe und niedrige Temperaturen sowie eine hohe Feuchtigkeit zu vermeiden.