






	DEUTSCH	ENGLISH
--	----------------	----------------

	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	GENERAL INFORMATION
--	-------------------------------------	--------------------------------

	Stützringe für PE und PE Rohre	Stiffening rings for PE and PP Pipes
--	---------------------------------------	---

	<p>Auf Innendurchmesser passenden Stützring in Pfeilrichtung zum Rohr ausrichten.</p>	<p>Adjust the correct with the inner diameter corresponding stiffening ring in the direction of the engraved arrow.</p>
	<p>Manuelles Zusammendrücken und Einschieben des Stützringes.</p>	<p>Press manually the stiffening ring and slip it into the pipe.</p>
	<p>Weiteres Einschieben des Stützringes mit Hilfe eines Plastik- oder Gummihammers.</p>	<p>Further penetration of the stiffening ring with help of a plastic or rubberhammer.</p>
	<p>In den Stützring eingedrückter Befestigungsnocken verhindert ein unbeabsichtigtes, zu tiefes Einschieben oder Herausfallen bei allfälliger senkrechter Montage.</p>	<p>Manufactured fastening pin avoid a to deep penetration or a falling out at a vertical mounting direction.</p>
	<p>Korrekt montierter Stützring Vorderkante bündig mit dem Rohrende.</p>	<p>Correctly mounted stiffening ring. The edge of the stiffening ring fits exactly with the pipe end.</p>