Installations- und Betriebsanleitung

0093.133.00 a

Sonderausstattung mit Dimmer/Taster bei Lumistar Leuchten ESL55LED-Ex (Edelstahl) und ASL55LED-Ex (Aluminium)

II 2G Ex db IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Lumistar Leuchte ASL55LED-Ex

1. Tasterfunktion:

- Leuchte durch einmaliges Betätigen des Tasters ein- bzw. ausschalten.

2. Dimmerfunktion:

- Leuchte durch Betätigen des Tasters einschalten.
- Taster betätigen und gedrückt halten.
  Die Helligkeit verändert sich.
- Taster bei gewünschter Helligkeit loslassen.
  Die Einstellung wird automatisch gespeichert.
  Hinweis: Bei maximaler und minimaler Helligkeit blinkt die Leuchte.

3. Timerfunktion:

Werkseitig wird die Lumiglas Leuchte mit aktiviertem Timer geliefert.

- Taster betätigen.
  Der Timer wird automatisch aktiviert. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich die Leuchte aus.
  Wird die Dimmerfunktion während der Timerlaufzeit benutzt, startet die Timerzeit beim Loslassen des Tasters neu.
- Die Zeit kann durch ein zweites Betätigen des Tasters abgebrochen werden.

Timerfunktion deaktivieren/aktivieren

- Durch Betätigen des Tasters und gleichzeitiges Anlegen bzw. Einschalten der Netzspannung wird der Timer deaktiviert bzw. aktiviert.
  Zur Erkennung des Zustands blinkt die Leuchte:
  1 x Blinken = Timer aus
  2 x Blinken = Timer ein

Maße in mm (soweit nicht anders angegeben). Bildnachweis: ©F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG. Technische Änderungen vorbehalten.

Ansprechpartner Österreich
HENNLICH GmbH
Wiesenharterstraße 13 | 4774 St. Marienkirchen
+43 7712 3163-0
schauglasleuchten@hennlich.at
www.hennlich.at